

		Anglo American Minério de Ferro	
Premissas de Acesso de Veículos Anglo American Minério de Ferro Brasil		Emissão Inicial	Última Revisão
		10/01/2019	13/10/2025
Diretoria: Suprimentos	Gestor: João Paulo Ramos	EXTERNO	

PREMISSAS:

1 IDADE DOS VEICULOS

Todos os veículos utilizados para acesso regular aos sites da Anglo American devem possuir, no máximo, 20 anos de fabricação e apresentar bom estado de conservação. Para entregas emergenciais ou eventuais, será permitida a entrada de veículos utilitários, desde que tenham até 5 anos de fabricação.

2 PADRÃO DE VEÍCULOS

2.1 Frete Normal: Todos os veículos destinados à descarga nos sites da Anglo American devem possuir carroceria aberta. É expressamente proibido o uso de veículos com baú. Caso seja necessário utilizar veículo com carroceria fechada, será permitida apenas a carroceria do tipo sider. Além disso, não é permitido o envio de veículos biarticulados (rodotrem e bitrem).



Caminhão Carga Seca



Caminhão Sider


2.2 Frete Expresso:

Padrão de veículos de cargas (utilitários) para entrega de materiais nos sites da Anglo American.			
Definição de veículo utilitário:	Tipo de veículo de pequeno porte sendo utilizados para transporte de cargas (capacidade de carga de até 800 kg) ou pessoas, com finalidade comercial ou não. Esse tipo de veículo é utilizado em alguns transportes com características emergenciais e eventuais .		
	Tipos de veículos	Itens de Segurança Obrigatório:	Idade Máxima
Pickup Furgão			
	<ul style="list-style-type: none"> - Fiorino Furgão; - Montana Furgão; - Saveiro Furgão 	<ul style="list-style-type: none"> - Cinto de Segurança tipo 3 pontos; - Grade de (Poletileno) separando a área de carga com a cabine do veículo; - Encosto de cabeça para ocupantes do veículo; - Air Bag e freios ABS (Veículos fabricados após 2013) 	5 anos
Pickup Aberta			
	<ul style="list-style-type: none"> - Fiorino Furgão; - Montana Furgão; - Saveiro Furgão 	<ul style="list-style-type: none"> - Cinto de Segurança tipo 3 pontos; - Grade de proteção do vidro traseiro; - Encosto de cabeça para ocupantes do veículo; - Air Bag e freios ABS (Veículos fabricados após 2013) 	5 anos
Vans e Pequenos Caminhões			
	<ul style="list-style-type: none"> - Hyundai HR; - KIA Bongo; - Sprinter; - Topic; 	<ul style="list-style-type: none"> - Cinto de Segurança tipo 3 pontos; - Grade de proteção do vidro traseiro (aplicável para carroceria aberta); - Encosto de cabeça para ocupantes do veículo; 	5 anos

		Anglo American Minério de Ferro	
Premissas de Acesso de Veículos Anglo American Minério de Ferro Brasil		Emissão Inicial	Última Revisão
		10/01/2019	13/10/2025
Diretoria: Suprimentos	Gestor: João Paulo Ramos	EXTERNO	

3 ROTOGRAMA

É obrigatório que todos os veículos de carga com destino à Anglo American, localizada em Conceição do Mato Dentro/MG, sigam exclusivamente o rotograma estabelecido: Curvelo/MG → Gouveia/MG → Serro/MG → AA-CMD (conforme descrito abaixo). O retorno dos veículos, mesmo quando vazios, também deverá ser realizado pela mesma rota, sem exceções.



Na cidade de Gouveia/MG, todos os veículos deverão realizar parada obrigatória no ponto de controle da Anglo American. Nesse local, serão efetuadas verificações quanto ao estado geral do veículo, bem como a conferência das documentações referentes à carga transportada, ao próprio veículo e ao motorista responsável.

O posto de controle de cargas da Anglo American está localizado no posto de combustível Kobu, no km 452 da rodovia BR-259, na cidade de Gouveia/MG. O horário de atendimento é de segunda a quinta-feira, das 05h00 às 22h00, sexta-feira das 05h00 às 18h00 e aos sábados, das 08h00 às 12h00.

 AngloAmerican	Anglo American Minério de Ferro		
Premissas de Acesso de Veículos Anglo American Minério de Ferro Brasil		Emissão Inicial	Última Revisão
		10/01/2019	13/10/2025
Diretoria: Suprimentos	Gestor: João Paulo Ramos	EXTERNO	

4 CHECKLIST VEICULAR

Serão verificadas as documentações da carga, do condutor e do veículo, além da realização de uma inspeção veicular por meio de checklist de itens básicos de segurança. Essa inspeção inclui a avaliação do estado de conservação do veículo, condições dos pneus, funcionamento das luzes e demais componentes essenciais à segurança.

* Observações Gerais:

Todos os itens acima serão inspecionados nas portarias dos sites da Anglo American e no Ponto de Controle de Gouveia/MG. Caso algum item não seja atendido, os veículos não serão autorizados a descarregar até que se resolva o problema apontado.

Qualquer motorista, que esteja prestando serviço de transporte para AngloAmerican, independente da modalidade (CIF ou FOB), fica proibido de dar carona ou de ter acompanhante no veículo, durante o período que estiver em atividade.